

Batteribyte UNO UPS



1 Lossa skruven.

2 Bänd upp luckan med en smal mejsel.



3 Lossa kontakterna och byt batterierna, anslut dom nya batterierna sedan stäng locket.